




www.BrasilDecal.com



CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN DE CALCAS AL AGUA BRASILDECAL

(Descargue un PDF de estas instrucciones escritas aquí para imprimirlas fácilmente).

Herramientas necesarias:

- tijeras afiladas
- rociador de agua
- Toalla de papel



¡Atención!

Las calcomanías son extremadamente delicadas y requieren cuidado. Si no se aplica correctamente, la calcomanía puede rasgarse durante la aplicación. Se sugiere que pruebe el proceso de aplicación antes de aplicar calcomanías a su máquina. (La muestra de prueba se puede usar para experimentación).


Debido a muchas variables en el proceso de preparación, pintura y calcomanía, BrasilDecal no asume ninguna responsabilidad por daños a las calcomanías durante la aplicación o en la superficie de su máquina de coser.

Detalles:

La superficie de aplicación debe ser lo más lisa y brillante posible. Una superficie áspera o sin brillo puede crear lo que se denomina "mate" en la calcomanía. Este efecto mate es en realidad el resultado de burbujas de aire microscópicas que quedan atrapadas en los poros de una superficie áspera o sin brillo, lo que afecta la apariencia final de la calcomanía en la máquina. Así que tener una superficie lisa y brillante antes de aplicar la calcomanía ayudará a prevenir esto.

INSTRUCCIONES:


- 1-) Preparar la superficie de aplicación asegurándose de que no contenga aceites, pelusas o polvo.
- 2-) Retire la hoja de calcas del paquete con cuidado.



- 3-) Mirando hacia la luz, corte las calcomanías con unas tijeras afiladas, dejando al menos 1/4" a 1/2" entre la impresión de la calcomanía y el borde del papel cortado.



4-) Después de cortar la calca, elija el lugar a aplicar, y, con buena puntería (las figuras tienen líneas centrales como parámetros en el reverso, para un mejor posicionamiento), péguela en la superficie de la máquina, es recomendable ejercer cierta presión sobre el papel, para una mejor fijación del pegamento **IMPORTANTE:** (una vez pegado, no intente mover ni quitar).



5-) Colocada la figura en el lugar deseado, humedecer el papel con un chorro de agua y, transcurridos 20 segundos, empezar a retirar el papel, tirando por los bordes.



6-) Después de que la calcomanía ya esté aplicada, use una toalla de papel doblada (suave) para eliminar el exceso de agua que dejó el aerosol, frotando suavemente en las áreas de la calcomanía.



Preguntas frecuentes sobre calcomanías:

El fabricante de la calcomanía recomienda que utilice una capa transparente de uretano catalizado 2K. Hay muchos productos de barniz diferentes disponibles, pero no todos los productos de barniz son compatibles con las calcomanías. Algunas capas transparentes en aerosol contienen componentes que pueden atacar las calcomanías, así que use las piezas de muestra incluidas para probar la capa transparente antes de usarla en su diseño final.