




www.BrasilDecal.com



CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE DELLA DECALCOMANIA ACQUA BRASILDECAL

(Scarica un PDF di questa guida scritta qui per una facile stampa.)

Strumenti necessari:

- forbici affilate
- getto d'acqua
- tovagliolo di carta



Attenzione!

Le decalcomanie sono estremamente delicate e richiedono cure. Se applicato in modo improprio, la decalcomania potrebbe strapparsi durante l'applicazione. Si consiglia di testare il processo di applicazione prima di applicare le decalcomanie alla macchina. (Il modello di prova può essere utilizzato per sperimentare.)



A causa di molte variabili nel processo di preparazione, verniciatura e decalcomania, BrasilDecal non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni alle decalcomanie durante l'applicazione o alla superficie della macchina da cucire.

Dettagli:

La superficie di applicazione deve essere quanto più liscia e lucida possibile. Una superficie ruvida o opaca può produrre quella che è nota come una finitura "opaca" sull'adesivo. Questo effetto opaco è in realtà il risultato di microscopiche bolle d'aria che rimangono intrappolate nei pori di una superficie ruvida o opaca, influenzando l'aspetto finale della decalcomania nella macchina. Quindi avere una superficie liscia e lucida prima di applicare la decalcomania aiuterà a prevenirlo.

ISTRUZIONI:


- 1-) Preparare la superficie di applicazione e assicurarsi che sia priva di oli, pelucchi o polvere.
- 2-) Rimuovere con cautela il foglio di decalcomanie dalla confezione.



- 3-) A faccia in su verso la luce, usa delle forbici affilate per ritagliare le decalcomanie, lasciando almeno 1/4" a 1/2" tra la stampa della decalcomania e il bordo della carta tagliata.



4-) Dopo aver tagliato l'adesivo, scegli il punto in cui lo vuoi apporre e incollalo sulla superficie della macchina con una buona mira (le figure hanno le linee centrali come parametri sul retro per un migliore posizionamento), si consiglia di applicarne un po' pressione sulla carta per fissare meglio la colla  
**IMPORTANTE:** (dopo aver incollato, non tentare di spostarlo o rimuoverlo).



5-) Posiziona la figura dove vuoi, bagna la carta con un getto d'acqua e dopo 20 secondi inizia a rimuovere la carta tirando i bordi



6-) Dopo che la decalcomania è già in posizione, usa un tovagliolo di carta piegato (morbido) per rimuovere l'acqua in eccesso lasciata dallo spray strofinando delicatamente sulle aree della decalcomania.  
 (Meglio con un'altra carta per evitare attriti)



Domande frequenti sulle decalcomanie:

Il produttore della decalcomania consiglia di utilizzare un rivestimento trasparente in uretano catalizzato 2K. Sono disponibili molti prodotti vernicianti diversi, ma non tutti i prodotti vernicianti sono compatibili con le decalcomanie. Alcuni trasparenti aerosol contengono componenti che possono attaccare le decalcomanie, quindi utilizza i campioni forniti per testare il trasparente prima di utilizzarlo nel progetto finale.